

PREempt™ Concentrate

One-Step Disinfektan Cleaner Konsentrat

PREempt™ menggunakan teknologi Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®), campuran sinergis yang dipatenkan dari bahan-bahan yang umum digunakan, yang mana bila dikombinasikan dengan hidrogen peroksida tingkat rendah dapat secara dramatis meningkatkan efikasi dan kinerja pembersihannya. AHP menggabungkan hidrogen peroksida dengan surfaktan, wetting dan chelating agent untuk menciptakan disinfektan cleaner satu langkah yang ideal.

AHP adalah formulasi unik yang memiliki keseimbangan yang sempurna antara waktu kontak yang cepat tetapi tetap mempertahankan efikasi pembersihan. Juga tidak diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).

PREempt Concentrate memerlukan proses pengenceran untuk membuat larutan yang hemat biaya untuk membersihkan dan mendisinfeksi area yang luas, pada cleanroom atau lingkungan terkendali lainnya.

PREempt Concentrate setelah diencerkan (1:16) memiliki klaim Broad-Spectrum Sanitasi Kontak Non-Makanan dalam 30 detik; klaim Bakterisida, klaim Virusida Umum dan klaim Fungisida dalam 5 menit.

Produk ini meninggalkan residu yang minimal pada permukaan setelah kering. Semua bahan yang digunakan terdaftar pada EPA dan Health Canada Inerts List dan FDA Generally Regarded as Safe List (GRAS).

PREempt Concentrate tersedia dalam kemasan 1 galon. PREempt Concentrate adalah solusi hemat biaya yang sangat ideal untuk membersihkan dan mendisinfeksi permukaan lingkungan di cleanroom dan area laboratorium.



Rasio	Per Gallon Air	Per Liter Air
1:16	8oz.	64mL
1:64	2oz.	16mL
1:128	1oz.	8mL
1:256	0.5oz.	4mL

FITUR PRODUK	KEUNGGULAN
Teknologi AHP	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas disinfektan bekerja sangat cepat • Dapat digunakan sebagai one-step disinfektan cleaner yang menghemat waktu proses pembersihan
Peringkat toksisitas EPA terendah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berbau, dapat diterima dengan baik oleh operator • Tidak perlu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) setelah diencerkan
Mengandung hidrogen peroksida	<ul style="list-style-type: none"> • Terurai menjadi air dan oksigen sehingga memiliki residu yang rendah • Bukan bahan berbahaya sehingga dapat dibuang dengan mudah
Kompatible dengan berbagai macam bahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak korosif sehingga aman untuk digunakan pada berbagai permukaan dan peralatan

Diproduksi oleh:



Accelerated Hydrogen Peroxide™



Engineering Revolutionary Disinfectants for the War Against Microbes

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.contecinc.com

Copyright © 2020 Contec, Inc. All rights reserved. DIS022 022020

Contec, Inc
Spartanburg, SC
United States
Tel: +1 (864) 503-8333

Contec
Vannes Cedex
France
Tel: +33(0) 2 97 43 76 98

Contec Cleanroom Technology (Suzhou) Co. Ltd
Suzhou
China
Tel: +86-512-6274 4050



Spesifikasi

- Mengandung 4.25% Hidrogen Peroksida
- Konsentrat, untuk pengenceran hanya saat akan digunakan
- Shelf life 3 tahun (terbuka dan belum dibuka)
- Setelah diencerkan, stabil selama 90 hari
- CoA (Certificate of Analysis) tersedia
- Dokumen pendukung lainnya tersedia, jika dibutuhkan

Efikasi

Test	Organism	Spesies	Dilution	Waktu
AOAC Germicidal Spray Test	Bakteri	<i>E.coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>S.epidermidis</i>	1:16	5 menit
EPA Sanitizer Test for Non-Food Contact Surfaces	Bakteri	<i>E.coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	1:16	30 detik
EPA Sanitizer Test for Non-Food Contact Surfaces	Bakteri	<i>E.coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	1:128	3 menit
Standard Test Method for Efficacy of Virucidal Agents	Virus	Poliovirus Adenovirus Rhinovirus	1:16 - 1:64	5 menit
AOAC Fungicidal Activity Disinfectants Model	Fungi	<i>A. Niger</i>	1:16	10 menit
AOAC Fungicidal Activity Disinfectants Model	Fungi	<i>T. mentagrophytes</i>	1:16	5 menit

* Hasil uji organisme spesifik non-cleanroom tersedia berdasarkan permintaan.

Cara Aplikasi

Encerkan 8.0 oz. produk per gallon air (pengenceran 1:16) untuk digunakan sebagai one-step disinfektan cleaner, bersihkan terlebih dahulu jika area sangat kotor. Oleskan larutan yang telah diencerkan dengan menggunakan lap atau pel untuk cleanroom pada permukaan yang solid dan tidak berpori. Pastikan permukaan dalam keadaan basah secara menyeluruh. Semua permukaan harus tetap basah selama waktu kontak yang diperlukan. Meskipun PREempt meninggalkan residu yang minim pada permukaan, tetap disarankan untuk menyeka permukaan hingga kering setelah waktu kontak.

Part No.	Deskripsi	Kemasan	Jumlah
21305	PREempt Concentrate	1 gallon (4L)	4/dus

Didistribusikan di Indonesia oleh:

ARVENTIS

PT. Arventis Mega Indonesia | arventisintl.com